IP Diamond iDock

Bedienungsanleitung





In Frankreich ist der Betrieb nur innen erlaubt In France for indoor use only En France pour usage à l'intérieur seulement



Inhalt

Sicherheitshinweise
Gerätebeschreibung
Systemvoraussetzungen 4
Geräteansicht 5
Allgemein7
Erstinbetriebnahme 8
Konfiguration9
Netzwerkeinstellung9
Version 10
Firmware-Update 10
Sprache10
Werkseinstellungen 10
Uhr 10
Schlaf-Timer 11
Hintergrundbeleuchtung 11
Wetter 12
Signalstärke
Internetradio 13
Mediaplayer
UPnP einrichten 14
UPNP Server / Mediaplayer 11 14
Wiedergabe 15
Registieren
Favoriten/Presets anlegen 16
Fragen und Antworten 17

Technische Daten	18
Serviceabwicklung	19
Umweltgerechte Entsorgung	19
Konformitätserklärung	19
Begriffserklärung	20
Garantiebestimmungen	23

Gegenstand des Kaufvertrages ist das Internet Radio IP Siamond iDock. Die Bereitstellung der Daten sowie die Verantwortung für die Richtigkeit der Daten obliegt allein der Firma Radiotime Inc. in USA als privatem Anbieter. N\u00e4here Informationen dazu erhalten Sie im Internet unter http://www.radiotime.com Der Verbindungsaufbau und die Qualit\u00e4t sind fast ausschlie\u00d6lich von der Bandbreite des Radiosenders und der Bandbreite des eigenen DSL-Anschlusses abh\u00e4ngig. Der radiotime-Server stellt die gesammelten Links zur Verf\u00fcgung und hat auf die Qualit\u00e4t und \u00dcbertragungsgeschwindigkeit keinen Einfluss.



Bitte lesen Sie diese Hinweise vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

Allgemeine Hinweise

- Stellen Sie das Gerät auf einen festen, ebenen Untergrund.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät zuvor fallen gelassen wurde.
- Wenn Sie das Gerät in einem Regal aufstellen, halten Sie an allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm.
- Stellen Sie keine Kerzen oder andere offene Brandquellen auf das Gerät.
- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Lassen Sie das Gerät einige Stunden ausgeschaltet.

Elektrizität und Störungen

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Berühren Sie den Artikel nicht mit feuchten Händen und betreiben Sie ihn nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Vasen, auf oder in die nähere Umgebung des Gerätes. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Sollte es notwendig sein, ein Verlängerungskabel zu benutzen, muss dieses den "Technischen Daten" entsprechen. Lassen Sie sich beim Kauf eines Verlängerungskabels im Fachhandel beraten.
- Um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzkabel nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service Center durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Verpackungsmaterial

• Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Sicherheitshinweise / Systemvoraussetzungen

Reinigung und Pflege

- Die heutigen Möbel sind mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit den unterschiedlichsten Pflegemitteln behandelt. Es kann daher nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Gummifüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Laute Musik

 Hohe Lautstärke bei der Verwendung von Ohrhörern oder Kopfhörern kann zum Verlust des Hörsinns führen. Bevor Sie einen Ohr-/ Kopfhörer aufsetzen, stellen Sie die Lautstärke auf ein minimum! Ihr Gehör kann Schaden nehmen, wenn es zu lange oder zu plötzlich hohen Lautstärken ausgesetzt wird.

Systemvoraussetzungen (Begriffserklärung Seite 22)

Was wird benötigt, um mit dem Radio arbeiten zu können?

- 1. Eine Breitband Internet Verbindung, das ist in der Regel ein DSL-Anschluss.
- 2. Eine Flat-Rate, sonst wird es teuer.
- 3. Einen Wireless AP (Access Point) der mit dem der Breitband-Verbindung verbunden ist, vorzugsweise mit einem Router.
- 4. Wenn Ihr WLAN-Netzwerk mit einem WEP- oder WPA-Schlüssel geschützt ist, sollte der Schlüssel bekannt sein, damit bei der Anmeldung der Schlüssel eingegeben werden kann.
- 5. Wenn Ihr Netzwerk mit einer festen IP arbeitet, ist es notwendig die MAC-Adresse zu wissen, damit sie in den Wireless AP eingegeben werden kann. Die MAC-Adresse finden Sie im Radio unter Konfiguration > Netzwerkeinstellungen > Konfig anzeigen > 2x rechts drehen. Zur Eingabe der MAC-Adresse in Ihren Wireless AP lesen Sie die Anleitung, die mit dem Wireless AP mitgeliefert wird.
- 6. Achten Sie darauf, dass der Wireless AP eingeschaltet ist.

(\mathbf{i})

Die Software des Radios wird ständig aktualisiert und weiterentwickelt. Im Zuge solcher Softwareänderung können Menüeinträge geringfügig von der Bedienungsanleitung abweichen. Wir versuchen Sie auf unserer Webseite www.dnt.de über Änderungen zu informieren.

Gerätebeschreibung

Deutsch



Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Steckernetzteil.

Geräteansicht

Tastatur



Taste	Funktion
STANDBY	Ein-/Ausschalten
MODE	Schalten Sie zwischen den einzelnen Funktionen des Gerätes um: Internetradio, Media player, FM, iPod und AUX IN.
WEATHER	Zum Anzeigen des Wetters
BROWSE/ PRESETS	Drücken und gedrückt halten zum Speichern von Stationen. Drücken, um gespeicherte Stationen einzustellen. Titel anzeigen
	vorheriger Titel, Play/Pause, nächster Titel
BACK	Zurück zum letzten Menü, Während der Eingabe des WEP oder WPA Schlüssels, letztes Zeichen löschen
Vol- Vol+	Einstellen der Lautstärke
SNOOZE	Unterbricht den Wecker
ALLEY A	Zur Bestätigung/Auswahl drücken Links/rechts drehen zur Auswahl

Display



Fernbedienung

Schlummertaste — Ein-/Ausschalten ————	STANDBY	SNOOZE
Modusumschaltung:	MODE	
Internetradio, Mediaplayer,UKW-Radio, iPOD und Aux In		P2 P3
Wecker einstellen ———— Programmtasten ————	ALARM P4	P5 P6
Uhr einstellen	SLEEP P7	P8 P9
Einschlaftimer	P10	P11 P12
Stummschaltung	6	
Select Up	BROWSE	MUTE
Lautstärke +	VOL- SEL	ECT VOL+
Wetteranzeige	PACK	- WEITER
Select Down	BACK	
vorheriger Titel, Play/Pause, nächster Titel		
	đr	Ð.

Allgemein

• Im Standby-Modus zeigt das Display das Datum, die Uhrzeit und die Weckereinstellung an.



Das Datum wird in amerikanischer Schreibweise Jahr-Monat-Tag angezeigt.

- Während des Betriebs können Sie mit der MODE-Taste jederzeit die Betriebsart wechseln.
- Im Modus Internetradio wird das Gerät nach dem Einschalten versuchen, sich mit dem zuletzt eingestellten Sender zu verbinden, wenn das nicht gelingt, wechselt das Gerät in das Menü.
- Im Modus Mediaplayer zeigt das Gerät das Mediaspieler-Menü an.
- Im Modus Aux In, iPOD und FM Radio startet das Gerät die Wiedergabe.

Lautstärke einstellen

- Zur Lautstärkeeinstellung drücken Sie VOL + oder VOL-
- Sobald Sie die Lautstärketasten drücken, ändert sich die Displayanzeige und Sie erhalten einen relativen Lautstärkebalken dargestellt.

Die Lautstärkeeinstellung reagiert systembedingt mit einer kurzen Verzögerung.

Navigation

SELECT-Knopf drücken: eine Auswahl bestätigen

SELECT-Knopf drehen: einen Menüpunkt auswählen, in einer Liste auswählen oder Zeichen auswählen. BACK-Taste: Einen Menüeintrag zurück, Auswahl abbrechen.

Internet Radio Display

Während der Wiedergabe vom Internet Radio erhalten Sie zusätzliche Informationen zur aktuellen Radio-Station. In der untersten Zeile wird die Uhrzeit, die Lautstärke und die relative Feldstärke angezeigt.

Radiostation speichern

Das Gerät verfügt über 12 Stationsspeicher am Gerät. Drücken Sie für 2 Sekunden die **BROWSE/PRESET**-Taste, während Sie Internet Radio hören. Sie erhalten eine Liste der verfügbaren Stationsspeicher. Wählen Sie mit dem **SELECT**-Knopf einen Speicher aus und bestätigen Sie durch Drücken des **SELECT**-Knopfes.

Radiostation auswählen

Drücken Sie kurz die **BROWSE/PRESET**-Taste und wählen einen Speicherplatz mit dem **SELECT**-Knopf aus. Drücken Sie abschließend kurz den **SELECT**-Knopf.

Kopfhörer-Anschluss

Das Internetradio verfügt über einen KopfhörerAnschluss Ω auf der Rückseite, an den ein Kopfhörer mit 3,5 mm Klinkenstecker angeschlossen werden kann.



Wenn Sie die Kopfhörer aufsetzen und die Wiedergabe starten, achten Sie darauf, dass die Lautstärke nicht zu hoch eingestellt ist, es könnte Ihr Gehör schädigen.

Das Display verfügt nur über 5 Zeilen zur Anzeige. Entsprechend sind die Information im Display relativ kurz gehalten.

Erstinbetriebnahme



Es empfiehlt sich die erste Inbetriebnahme im Abstand von ca. 2-3m vom Router durchzuführen.



Das IP Diamond kann in der aktuellen Softwareversion nur WPA und WPA2 Schlüssel verarbeiten, aber nicht gemischt WPA/WPA2.

- Verbinden Sie das mitgelieferte Steckernetzteil mit dem Radio und anschließend mit der Steckdose. Das Gerät startet sofort. Alternativ drücken Sie kurz die STANDBY-Taste, um das Gerät einzuschalten.
- Das Display zeigt für einige Sekunden das Startdisplay an und sucht die Umgebung nach WLAN-Netzwerken ab. Sie erhalten eine Auswahl im Display angezeigt. Wählen Sie mit dem SELECT-Knopf Ihr Netzwerk aus und bestätigen mit dem SELECT-Knopf.

Wenn die Displaysprache nicht deutsch ist, sollten Sie an dieser Stelle die Displaysprache umstellen. Lesen Sie dazu auch auf Seite 10. Gehen Sie in das Hauptmenü, wählen Sie Konfiguration und dann Sprache(Language).

Das Display kann nur eine begrenzte Anzahl von Zeichen darstellen. Der markierte Menüpunkt wird invers dargestellt. Ist der Eintrag länger als dargestellt werden kann, erfolgt die Umschaltung in eine Laufschrift.

Wird **Kein Netzwerk gefunden** angezeigt, prüfen Sie die Einstellung in Ihrem WLAN-Router. Um das Netzwerk zu schützen, wird es oftmals verborgen. In diesem Fall geben Sie den Namen Ihres WLAN-Netzwerks bekannt, es wird auch teilweise "öffentlich" genannt. Beachten Sie hierzu die Anleitung zu Ihrem Router.

- Ist Ihr Netzwerk mit einem Schlüssel geschützt, wird das vom Internetradio erkannt und es erfolgt die Meldung WEP Code eingeben oder WPA Code eingeben. Anschließend folgt ein Eingabefeld.
- Drehen Sie den SELECT-Knopf bis das 1. Zeichen des Schlüssels in der Mitte des Displays angezeigt wird und bestätigen dann durch Drücken des SELECT-Knopfes. Wiederholen Sie den Vorgang bis alle Zeichen eingegeben sind. Zuletzt wählen Sie END und bestätigen durch Drücken des SELECT-Knopfes. Falls Sie nun die Fehlermeldung erhalten Falscher Schlüssel oder WLAN Verbindungsabbruch, wiederholen Sie die Schlüsseleingabe. Achten Sie dabei auf Groß-/Kleinschreibung.
- Haben Sie alle Eingaben richtig gemacht, erhalten Sie die Meldung Netz OK. Das Gerät wechselt in das Hauptmenü.



Welcome to

Digital Radio

Netz OK

Root-Menü Stationen Mediaplayer FM Radio iPod Aux In Konfiguration



Die geschilderte Vorgehensweise bezieht sich auf die automatische Vergabe von IP-Adressen (DHCP) durch den WLAN-Router.

Konfiguration

Netzwerk-Einstellungen

Unter dem Menüpunkt Netzwerkeinstellungen können Sie

- nach Netzwerken suchen ,
- einen Netzwerknamen manuell eingeben (wenn Sie ein bestimmtes Netzwerk suchen wollen),
- die Konfiguration anzeigen lassen,
- die Konfiguration ändern,
- eine Warnung bei schwachem Signal einstellen.

Suche nach Netzwerken

Netzwerk-Einstellung <Suche Netzwerke > Netzwerknamen eingeben Konfiguration anzeigen Konfiguration ändern Signalwarnung

- Wenn das Netzwerk bei der Erstinbetriebnahme nicht unmittelbar gefunden wird, können Sie hier gezielt nach Ihrem Netzwerk suchen. Sobald Sie das Netzwerk gefunden haben, bestätigen Sie mit dem SELECT-Knopf.
- Dient zur manuellen Eingabe eines Netzwerknamens, wenn Sie ein bestimmtes Netzwerk suchen.
- Zeigt Ihnen verschiedene Informationen zur Netzwerkkonfirguration an:
 - Modus: Statisch oder DHCP
 - ESSID: der Netzwerkname
 - MAC-Adresse: die Hardwareadresse des Radios
 - IP-Adresse, DNS Server, Subnetzmaske: Die Adressen, die vom WLAN-Router vergeben wurde bzw. die Sie manuell eingestellt haben.
- An dieser Stelle können Sie die Netzwerkkonfiguration manuell vornehmen.

Die nachfolgenden Netzwerk-Einstellungen erfahren Sie in der Netzwerkeinstellung Ihres PCs: Netzwerkverbindungen > Eigenschaften von LAN Verbindung > Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP).

- Konfiguration ändern > SELECT-Knopf
- Automatisch (DHCP) > mit dem SELECT-Knopf Nein wählen > SELECT-Knopf drücken
- IP-Adresse eingeben, (wie bei Eingabe des Schlüssels beschrieben)> SELECT-Knopf drücken.

 Drehen Sie den SELECT-Knopf bis das 1. Zeichen der IP-Adresse in der Mitte des Displays angezeigt wird und bestätigen dann durch Drücken des SELECT-Knopfes. Wiederholen Sie den Vorgang bis alle Zeichen eingegeben sind. Zuletzt wählen Sie END und bestätigen durch Drücken des SELECT-Knopfes.

< END ◀► 0 1234 > -

> Netzwerkmaske eingeben

Systemmenü/Konfiguration

Gateway-Adresse eingeben

> DNS Server eingeben

 Netzwerkmaske eingeben: Verfahren Sie in gleicher Weise, wie unter IP-Adresse eingeben beschrieben.



Die Netzwerkmaske ist in der Regel 255.255.255.0.

- Gateway eingeben: Verfahren Sie in gleicher Weise, wie unter IP-Adresse eingeben beschrieben.
- DNS Server eingeben: Verfahren Sie in gleicher Weise, wie unter IP-Adresse eingeben beschrieben.
- Das Netzwerk wird gesucht: Verbinde mit Netzwerk
- Haben Sie alle Einstellungen richtig gemacht, zeigt das Display jetzt "Netz OK".
- Erscheint eine Fehlermeldung, -Netzwerkfehler, ungueltige Netzwerkmaske oder Gateway nicht erreichbar- dann überprüfen Sie nochmals die Routereinstellung oder den Schlüssel.

Signalwarnung

Schalten Sie diesen Test der WLAN Signalstärke ein, um eine Warnung zu bekommen, wenn die Signalstärke zu niedrig ist.

Version

Das Display zeigt Ihnen die Versions-Nummern der Software an, die im Radio verwendet wird.

Firmware-Update

Das ist eine Option zum Download neuer Firmware übers Internet. Wenn neue Firmware verfügbar ist, werden Sie gefragt, ob die neue Firmware installiert werden soll. Nachdem Sie mit **Ja** bestätigt haben, nimmt das Radio Verbindung mit dem Server auf. Das Display zeigt **Firmware wird auf den neusten Stand gebracht**. Sobald das Update beendet ist, erfolgt ein Neustart des Radios. Das Update kann abhängig vom DSL-Anschluß 3-5 Minuten dauern.

Sprache (Language)

Hier können Sie die Display-Sprache ändern.

Werkseinstellungen

Gelegentlich kann es notwendig sein, das Radio auf Werkseinstellung zurück zu setzen, weil man z.B. eine Netzwerkeinstellung gemacht hat, aber nicht mehr genau weiß, welche Werte eingestellt wurden. In diesem Fall werden alle Einstellungen gelöscht.

Uhr

Wählen Sie Zeit einstellen oder Wecker einstellen.

Zeit einstellen

Uhr	 Drehen Sie den SELECT-Knopf, um die Stunde einzustellen. Drücken Sie den SELECT-Knopf.
Zeit einstellen Wecker einstellen	 Drehen Sie den SELECT-Knopf, um die Minute einzustellen. Drücken Sie
	den SELECT-Knopf.
Zeit einstellen	
15:03	
Wecker einstellen	
Wecker-Finstellungen	• Im ersten Schritt aktivieren Sie den Wecker. Drücken Sie dazu den
Aktivieren:ON	SELECT-Knopf.Im Display erscheint hinter Aktivieren:ON für ein.
Zeit: 00:00	 Drehen Sie den SELECT-Knopf auf Zeit.
Frequenz: täglich	Im nächsten Schritt stellen Sie die Weckzeit ein: Drehen Sie den SELECT-
Quelle: Summer	Knopt bis die richtige Stunde eingestellt ist. Bestatigen Sie mit dem
Wecklautstarke :18	SELECT-Kilopi. Drahan Sie dan SELECT Knonf bis die richtige Minute angezeigt wird und
Wecker einstellen	bestätigen mit dem SELECT-Knopf.
00.00	• Drehen Sie den SELECT-Knopf auf Frequenz.
00.00	• Anschließend haben Sie die Auswahl zwischen < Einmal>, < Täglich>,
	<wöchentlich>, <wochentags>, <wochenende>.</wochenende></wochentags></wöchentlich>
Wecker einstellen	Treffen Sie mit dem SELECT-Knopf Ihre Auswahl und bestätigen mit dem
Frequenz: täglich	SELECT-Knopf.
	Drehen Sie den SELECT-Knopf auf Quelle.
Alarm Source	 In einem weiteren Untermenü wird die Art des Weckens angezeigt. Zur Ausucht atches Summer Station FM Pedie und iPOP Der erste Finteen
Summer >	ist der Summer Wenn Sie Station oder FM Radio auswählen, erhalten Sie
	eine Liste der gespeicherten Radiostationen.
Alarm Source	• Treffen Sie durch Drehen des SELECT-Knopfes Ihre Auswahl und bestäti-
1: < HR3 >	gen mit dem SELECT-Knopf.
	 Drehen Sie den SELECT-Knopf auf Wecklautstärke und bestätigen mit dem SELECT-Knopf.
	• Stellen Sie mit dem SELECT-Knopf eine geeignete Wecklautstärke ein.
	 Im Standby wird Uhrzeit/Datum im Display angezeigt.
Einschlaf-Timer	
Diese Funktion sorat dafür, d	ass sich das Gerät automatisch nach der eingestellten Zeit ausschaltet.

Schlaf-Timer 15 Min

• Wählen Sie Einschlaffunktion im Konfigurationsmenü. Auf dem Display wird Schlaf-Timer und Einschlaftimer für Timer=aus angezeigt.

Deutsch

- Drehen Sie den SELECT-Knopf, um die gewünschte Zeit in 15 Minuten-Schritten einzustellen (15-60Minuten).
- Drücken Sie den SELECT-Knopf, um die Einstellung zu bestätigen.
- Nach der eingestellten Zeit wird das Radio in den Standby-Betrieb geschaltet.
- Die gleiche Funktion können Sie auch mit der SNOOZE-Taste auf der Oberseite des Gerätes aufrufen, indem Sie mehrfach kurz die SNOOZE-Taste drücken

Hintergrundbeleuchtung

Mit dieser Option kann man die Hintergrundbeleuchtung des Displays einstellen.

Das Menü zeigt 3 Einstellungen an: aktiv, inaktiv und Standby.

Einstellung inaktiv: Es wird für 30 Sekunden keine Taste gedrückt.

Einstellung aktiv: Es werden Einstellungen am Gerät gemacht.

Einstellung Standby: Beleuchtung im ausgeschalteten Zustand.

Stellen Sie mit dem *SELECT*-Knopf einen Wert zwischen 0 und 31 ein, wobei 31 die hellste Anzeige ist. Der Wert wird nur übernommen, wenn abschließend mit dem *SELECT*-Knopf bestätigt wird.

Wetter

Das Gerät empfängt Wetterdaten. Dazu ist Deutschland z.B. in ca 6400 Wetterregionen aufgeteilt. Damit Sie die Daten für Ihren Standort empfangen können, müssen Sie Ihren Standort dem Radio mitteilen. Standardmäßig ist Berlin eingestellt.

In 4 Schritten zur Wetteranzeige:

Wetter Aktivieren (ON) Standort (Berlin) Einheit (°C) Anzeigen	 Aktivieren Sie den Empfang der Wetterdaten, drücken Sie den SELECT-Knopf. Die Anzeige springt auf ON(ein). Drücken Sie den SELECT-Knopf. Drehen Sie den SELECT-Knopf auf Standort. Drehen Sie den SELECT-Knopf bis Europa A-J im Display erscheint. Es werden nun alle Länder mit den Anfangsbuchstaben A-J heruntergeladen.
Wetter Africa America Antarctica Arctic Asia	 Drucken Sie den SELECT-Knopt. Es beginnt mit dem Anfangsbuchstaben A. (Germany_A) Drehen Sie den SELECT-Knopf bis der Anfangsbuchstabe Ihrer Stadt angezeigt wird. Drücken Sie den SELECT-Knopf. Drehen Sie den SELECT-Knopf bis Ihre Stadt angezeigt wird. Drücken Sie abschließend den SELECT-Knopf. Befindet sich Ihre Stadt nicht in der Liste, wählen Sie eine Stadt
Wetter < Germany_F >	 In Inrer Nane aus. Das Menu Wetter muss gegebenenfalls neu aufgerufen werden. Drehen Sie den SELECT-Knopf auf Einheit. Wählen Sie mit dem SELECT-Knopf die Einheit C für Celsius oder F für
Wetter < Frankfurt >	Fahrenheit aus. Mit dem letzten Menüpunkt können Sie die Temperaturanzeige direkt ein- schalten.

Internetradio

	Drücken Sie den SELECT Knonf
VVetter	Diacken Sie den SELECT-Knopi. Im Diaplay worden intzt die Watterdaten angezeigt
< Einneit (°C) >	In Display welden jetzt die Welterdaten angezeigt. Vorlaggen Sig dag Manü mit der BACK Tagta
Wetter	
Internet Radio	
Zur Auswahl von Radiostatior	nen verfügt das Gerät über 4 Menüeinträge:
Stationen	Navigieren, Suche, Preset und Zuletzt gehört
Navigieren >	
Suche	Navigieren
Preset >	Mit Navigieren erhalten Sie eine weitere Auswahl:
Zuletzt gehört >	Local Radio, Talk, Sports, Music, By Location, By Language, Podcasts, My
	Presets
	Local Radio: Das Portal von dem die Stationsliste geladen wird, erkennt aufgrund der IP-Adresse, wo sich das Radio befindet und beschickt es mit den lokalen Radio-Stationen.
Stationen	Talk, Sports, Music: Musikrichtungsauswahl
Local Radio >	By Location: Auswahl nach Kontinent, Land, danach nach Musikrichtung,
	nach Name, nach Stadt.
	Suche
< END • 0 1234 > HR 3	 Drehen Sie den SELECT-Knopf bis das 1. Zeichen in der Mitte des Dis- plays angezeigt wird und bestätigen dann durch Drücken des SELECT- Knopfes. Wiederholen Sie den Vorgang bis alle Zeichen eingegeben sind.
	Zuletzt wanien Sie END.
	Preset Siehe Portal Seite 16
Zuletzt gehört Navigieren >	 Zuletzt gehört Zeigt Ihnen von links nach rechts eine Liste der zuletzt gehörten Radiostationen an.
	• Zur Auswahl drücken den SELECT-Knopf.

Medienwiedergabe

Zuletzt gehört Navigieren >

- Um den Modus zu wechseln drücken Sie wiederholt kurz die Mode-Taste bis im Display Mediaspieler angezeigt wird oder wählen Sie im Hauptmenü Mediaspieler.
- Um Medien im Netzwerk freizugeben und sie anschließend auf dem Internet Radio abspielen zu können, müssen Sie einige Vorbereitungen treffen.

Für die Medienfreigabe benötigt man einen UPnP-Server. UPnP Server stehen für unterschiedliche Betriebssysteme zur Verfügung. Für Windows kann z.B. der Media Player 11 entsprechend eingerichtet werden.

Den Media Player11 als UPNP-Server einrichten

Medienbibliothek Von Medium kor Wiedergabeliste ustellen Srg+N Automatische Wiedergabeliste erstellen Misli Bilder Video TV-Aufzeichnunger Andere Zur Medienhibliothek hinn fügen Medeofreigabe... R Änderungen an Medieninformationen übernehmen Favoriten durch Ziehen zur Liste hinzufügen Weitere Ontionen... Hilfe beim Gebrauch der Bibliothek Ball, Blier and V .0X . A 100 Lote C Rith TIRAS.

CK Abbecher

Dve

- Öffnen Sie den Media Player 11
- Klicken Sie auf Medienbibliothek > Medienfreigabe...
- Klicken Sie auf "Medien freigeben" > OK.



Beachten Sie die Sicherheitshinweise zur Freigabe von Medien, Dateien und Ordnern.

- Nun kommt das Internet Radio ins Spiel.
- Im Display werden jetzt die UPnP-Server in Ihrem Netzwerk angezeigt. Wählen Sie den entsprechenden Server aus.
- Da Sie bis jetzt keinen Zugriff zugelassen haben, erscheint im Display die Meldung nicht erlaubt.
- Das Fenster im Media Player zeigt ein Gerät mit dem Namen "unbekanntes Gerät" an.
- Im angezeigten Symbol den Gerätes sehen Sie ein gelbes Ausrufezeichen.
- Markieren Sie das Gerät und klicken dann auf Zulassen.
- Das Ausrufezeichen wechselt und es wird ein gr
 ün hinterlegter Haken angezeigt.

• Schließen Sie das Fenster und klicken dann auf OK.



Weitere Infos über den Umgang mit Medien-Dateien erhalten Sie in der Hilfe für Media Player11.

- Am Internet Radio wählen Sie nochmals den Server aus. Da der Zugriff nun erlaubt ist, erhalten Sie die Anzeige Musik und Wiedergabelisten. Damit können Sie nun auf die Oberfläche des UPnP-Servers zugreifen.
- Nachdem Sie Titel zur Wiedergabeliste hinzugefügt haben, können Sie mit den Tasten H DI DBROWSE durch Ihre Musiksammlung surfen.

UKW Radio

- Um den Modus zu wechseln, drücken Sie wiederholt kurz die MODE-Taste bis im Display FM Radio angezeigt wird oder wählen Sie im Hauptmenü FM Radio.
- Um einen Sender einzustellen drehen Sie den SELECT-Knopf. Die Änderung erfolgt in 0,05MHz-Schritten
- Um automatisch zum nächsten Sender zu gehen, drücken Sie den SELECT-Knopf

Radiostation speichern

 Das Gerät verfügt über 12 Stationsspeicher für UKW-Radio und 12 Stationsspeicher für Internetradio am Gerät. Drücken Sie für 2 Sekunden die BROWSE/PRESET-Taste, während Sie Internet Radio hören. Sie erhalten eine Liste der verfügbaren Stationsspeichern. Wählen Sie mit dem SELECT-Knopf einen Speicher aus und bestätigen Sie durch Drücken des SELECT-Knopfes.

Radiostation auswählen

 Drücken Sie die BROWSE/PRESET-Taste und wählen einen Speicherplatz mit dem SELECT-Knopf aus. Drücken Sie abschließend kurz den SELECT-Knopf.



Das Gerät arbeitet mit folgenden iPods:

- iPod touch iPod touch (2nd generation) iPod nano (1st generation) iPod nano (2nd generation) iPod nano (3rd generation) iPod nano (4th generation)
- iPod classic iPod (3rd generation) iPod (4th generation) iPod photo iPod mini

Des weiteren wird die Wiedergabefunktion bei den iPhones unterstützt.

Schalten Sie das Radio aus. Nehmen Sie den Docking Adapter, der mit Ihrem iPod mitgeliefert wird und setzen ihn in die Ladeschale. Danach plazieren Sie Ihren iPod vorsichtig in der Ladeschale. Schalten Sie das Gerät ein und stellen anschließend eine geeignete Lautstärke ein.

- Drücken Sie wiederholt die MODE-Taste bis iPOD DOCKING im Display angezeigt wird. Das Radio beginnt sofort mit der Widergabe von Musik, die auf dem iPOD gespeichert ist.
- Sie können für die Steuerung des iPODs die folgenden Tasten benutzen: ◀◀ ►|| ▶►.

Audio Eingang

Das IP Diamond iDock verfügt über einen analogen Audio-Eingang, an den auch andere Audio-Player, wie z.B. MP3 Player angeschlossen werden können.

 Um den Modus zu wechseln, drücken Sie wiederholt kurz die MODE-Taste bis im Display Aux Mode angezeigt wird oder wählen Sie im Hauptmenü Aux In.

<u>ime > Register</u> >		All tim	ies in GMT + 1 (CEST) <u>Change</u> <u>H</u>
egister with Radio	Гime - FREE	Already registered? Sign in here	
Jsername:	Commence of the second s	Registration Benefits	
Password:	More About You (optional) Age:	Save or share Presets Use RadioTime with devices Uodate your location	
imail:	Gender: Select	Your information stays private	
<u>Dur privacy policy</u>	Options:		
lip Code:	Send me radio-related news and product announcements		
m outside the US	Memerine on the computer		
Finish!			

Die Radiostationsliste wird von Radiotime (www.radiotime.com) geladen. Auf dem Server ist es möglich Favoritenlisten anzulegen. Dazu müssen Sie sich auf bei dem Portal registrieren.

- Klicken Sie auf Sign in, danach auf Register now.
- Vergeben Sie einen Usernamen und ein Passwort.
- Geben Sie Ihre Email-Addresse ein und klicken anschließend auf I'm outside the US.
- Wählen Sie anschließend Ihr Land aus in der Liste Country.
- Für Deutschland wählen Sie am Anfang der Liste Germany aus.
- Geben Sie im Feld darüber Ihre Stadt ein.
- Abschließend klicken Sie auf Finish.

Nun müssen Sie noch die Registierung in Ihr Internetradio eingeben.

- Dazu wählen Sie im Hauptmenü Konfiguration > Registrieren. Geben Sie den gleichen Usernamen ein, den Sie bei Radiotime eingebenen haben. Achten Sie dabei auf Groß/Keinschreibung. Abschließend wählen Sie END und bestätigen mit der Select-Taste.
- Wenn Sie jetzt Favoriten/Presets auf Radiotime auswählen, können Sie sie unter Stationen > Preset abrufen.



Wenn Sie Presets auf dem Radiotime-Server anlegen, kann es bis zu 10Minuten dauern, bis sie in Ihrem Radio erscheinen.

- 18 -

Fragen und Antworten

Problem	Erklärung/Beschreibung	Behebung
Keine Verbindung zum Netzwerk	Kein Netzwerk verfügbar	Prüfen Sie an Ihrem Computer, ob das Netzwerk verfügbar ist
	Der Router verhindert den Zugriff über die MAC Adresse	Tragen Sie die MAC Adresse in Ihrem Router ein. Konfiguration>Netzwerkeinstellungen > Konfig anzeigen
	Nicht ausreichende WLAN Signalstärke	Überprüfen Sie die Entfernung zum Router und wählen Sie gegebenenfalls einen anderen Standort
	unbekannte Verschlüsselung	Ändern Sie die Verschlüsselung im Router
	Netzwerkeinrichtung	Ändern Sie die Netzwerkeinstellung im Radio Systemeinstellungen>Interneteinstellungen > manuelle Einstellungen
	Der Firewall verhindert einen Zugriff auf den Router	Überprüfen Sie, ob folgende Ports offen sind. UDP und TCP Ports 80 und 123 DNS Port 53 Windows Freigaben Ports 135-139 und 445 Pürfen Sie ob UPnP im Netzwerk zugelas- sen ist.
Keine Verbindung zum Internet	Internetverbindung nicht verfügbar	Prüfen Sie an Ihrem Computer, ob das Inter- net verfügbar ist
	Die Firewall verhindert einen Zugriff aufs Internet	Überprüfen Sie, ob folgende Port offen sind. UDP und TCP Ports 80 und 123 DNS Port 53 Windows Freigaben Ports 135-139 und 445 Pürfen Sie ob UPnP im Netzwerk zugelas- sen ist.
Station wird nicht wiedergegeben	Das Radio kann nur MP3 und WMA Streams abspielen	Wählen Sie eine andere Station

Umweltgerechte Entsorgung



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte gekennzeichnet. Nutzen Sie die von Ihrer Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte.

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie verbrauchte Batterien an den dafür eingerichteten Sammelstellen ab.

Technische Daten

Netzwerk-Funktionen

- verborgene Netzwerkname SSID
- Netzwerksuche nach SSID
- Verschlüsselung WEP (HEX und ASCII 64Bit, 128 Bit, auto-sense), WPA, WPA2
- IP v4 protocol static oder DHCP Adresszuweisung
- IEEE802.11b, IEEE802.11g and IEEE802.11b/g

Audio-Decoder

Windows Media Audio decoder, MP3- Decoder

Wiedergabelistenformate

ASX (Microsoft playlist format), M3U, RPM, PLS

Audio Stream Protokoll

- RTSP Real Time Streaming Protocol
- MMS Microsoft Media Streaming Protocol
- HTTP Hyper Text Transfer Protocol

Sonstiges

- iPOD Docking
- Audio-Eingang
- Audio-Ausgang
- Uhrzeit, Wecker und Einschlaftimer
- Kopfhörer-Anschluss
- Abmessungen
- Stromversorgung
- Stromverbrauch im Standby-Modus

Serviceabwicklung

Sollten Sie Grund zur Beanstandung haben oder Ihr Gerät weist einen Defekt auf, wenden Sie sich an Ihren Händler oder setzen Sie sich bitte mit der Serviceabteilung der Firm dnt GmbH in Verbindung, um eine Serviceabwicklung zu vereinbaren.

Servicezeit: Montag bis Donnerstag von 8.00-17.00 Uhr Freitag von 8.00-16.00 Uhr Hotline/Service: 06074 3714 31 E-Mail: support@dnt.de

Bitte senden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung durch unser Service-Team an unsere Anschrift. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei bzw. auf dessen Kosten zurückzusenden.

3,5mm 3,5mm/32Ω 210mm x 110mm x 122mm DC 9V/1A max

Cinch

ca. 0.1 W

EC-Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer Dnt Drahtlose Nachrichtentechnik Entwicklungs- und Vertriebs GmbH Voltastr, 4 D-63128 Dietzenbach, Germany

Declare that the product IP Diamond iDock is in conformity with

Council Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive)

EN300328 V1.7.1 EN301489-17:V1.3.2 EN55013:2001 +A1:2003 +A2:2006 EN55020:2007 EN55022:2006 +A1:2007 EN61000-3-2:2006 EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 EN60065:2002+A1:2006 EN50371:2002 2005/32/EC:2005(EC Reguration 1275/2008) 2005/32/EC:2005(EC Reguration 278/2009)

Contact person: Reinhold Bauer Tel. +49 (0)6074 37140 Fax +49 (0)6074 371437 Email reinhold.bauer@dnt.de

Pain bold Dance

R.Bauer

Dietzenbach April 15th, 2010

Begriffserklärung

- Wireless AP: Unter Wireless AP versteht man einen Wireless LAN Access Point oder Zugangspunkt. Dieser ist in der Regel im Router eingebaut.
- DHCP: Das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ermöglicht mit Hilfe eines entsprechenden Servers oder Routers die dynamische Zuweisung einer IP-Adresse in einem Netzwerk.
- IP-Adresse: Eine IP-Adresse (Internet-Protocol-Adresse) ist eine Nummer, die die Adressierung von Rechnern und anderen Geräten in einem IP-Netzwerk erlaubt. Sie hat 4 Zifferngruppen, die mit einem Punkt getrennt sind, z.B 192.168.178.100.
- Feste IP-Adresse: In diesem Modus werden an einem Router die IP-Adressen bestimmten MAC-Adressen fest zugeordnet. Das ist dann von Vorteil, wenn sich dauerhaft im Netzwerk keine Änderungen ergeben und erhöht die Sicherheit des Netzwerkes.
- MAC-Adresse: Die MAC-Adresse ist die Hardware-Adresse jedes einzelnen Netzwerkgerätes, die zur eindeutigen Identifikation von Geräten im Netzwerk dient.
- WEP: Wired Equivalent Privacy, ist der ehemalige Standard-Verschlüsselungsalgorithmus für WLAN und noch heute in vielen WLAN-Netzen gebräuchlich.
- WPA: Wi-Fi Protected Access, ist eine Verschlüsselungsmethode für ein Wireless LAN. Es bietet eine höhere Sicherheit vor Fremdzugriffen und ist der WEP-Verschlüsselung vorzuziehen.
- SSID: Unter SSID (Service Set Identifier) oder ESSID (Extended Service Set Identifier) versteht man die Kennung (den Namen) eines Funknetzwerkes auf Basis der IEEE 802.11.
- Gateway: Unter Gateway versteht man die Basis-IP-Adresse des Routers über den die Rechner eines Netzwerkes Verbindung mit dem Internet herstellen.
- Queue: Unter Queue versteht man eine Warteschlange in der Daten auf ihre Abarbeitung warten. Im IP Diamond iDock ist es ein Zwischenspeicher, in den Daten vom Radioempfang zwischengespeichert werden, um Störungen durch Übertragungsfehler zu Tunemieren. Der gleiche Speicher wird benutzt, um Titel und Alben vom PC für die Wiedergabe zwischen zu speichern.
- UPNP: Universal Plug and Play. Es handelt sich dabei um einen Standard, zur herstellerübergreifenden Ansteuerung von Geräten, der von Microsoft eingeführt wurde. Man kann damit u.a. Audio-Geräte wie das IP Diamond iDock über ein IP-Netzwerk mit dem PC kommunizieren lassen. Derzeit unterstützt das Radio den Standard 1.0.
- Firewall: Ist eine Hardware oder Software, die verhindert, dass Fremde ohne Authorisation auf den eigenen PC zugreifen. Sie kann im Router eingebaut sein oder in einer Software, die auf dem PC installiert ist.
- Freigaben: Ist die Datenfreigabe von Ordnern und Dateien auf dem PC zur gemeinsamen Nutzung im Netzwerk.
- Wi-Fi: Das ist die Abkürzung für Wireless Fidelity.

Garantiebedingungen

п

- Es gelten grundsätzlich die gesetzlichen Garantiebestimungen. Die Garantiezeit beginnt mit der Übergabe des Gerätes. Im Garantiefall ist das Gerät mit dem Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung o.ä.), dem korrekt ausgefüllten Gerätepass und einer genauen
- Fehlerbeschreibung einzureichen. Ohne diese Belege sind wir nicht zur Garantieleistung verpflichtet.
- 2. Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie auf Material oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Es
- 2. Wallerid der Gatalitizzen bereber wir köstenico alle wanger, sowen sie auf waleria oder Paulikaubriserier zurokzurunnen sind. Es bleibt dem Hersteller überlassen, defekte Teile / Geräte auszutauschen oder durch andere zu ersetzen. Weitergehende Ansprüche, gleich welcher Art, sind ausgeschlossen. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über. Haftung für Folgeschäden übernehmen wir nicht
- Eingriffe am Gerät durch nicht von uns autorisierte Firmen / Personen f
 ühren automatisch zum Erl
 öschen des Garantieanspruches.
- 4. Vom Garantieanspruch ausgenommen sind alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, ausgelaufene Akkus/Batterien und betriebsbedingte Abnutzung entstehen.
- 5. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert.
- 6. Diese Garantiebedingungen gelten in der Bundesrepublik Deutschland.

Warranty regulations

- 1. In general the European warranty regulations are valid. Warranty starts with receipt of unit. In a warranty case, please submit the unit
- together with invoice, unit pass and error description. Without these documentary evidence we are not obliged to a warranty performance.
- 2. During warranty period we repair all constructional or material defects which are caused by a manufacturing fault. It is in the decision
- of the manufacturer to change or replace defective parts/units. Further claims are excluded. Changed parts will automatically go over into our property. We will not be held responsible for future damages.
- 3. Manipulation on the unit through non-authorized companies/persons automatically leads to an end of warranty period.
- Excluded of warranty claims are damages due to improper treatment, not following the manual, oxidation of batteries, permanent usage.
- 5. The initial warranty period is not extended because of repair or replacement of parts.
- 6. These warranty regulations are valid in the Federal Republik of Germany.

Application de la garantie

- 1. L'application de la garantie est soumise aux dispositions légales. La période de garantie débute à la remise de l'appareil. En cas d'application de la garantie, nous demandons que soit restitué l'appareil accompagné de son justificatif d'achat (ticket de caisse, facture ou autres), la carte de l'appareil dûment renseignée et une description précise du défaut. Sans ces éléments, nous ne sommes pas tenus d'assurer les prestations de garantie.
- 2. Pendant la période de garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts, dans la mesure où il s'agit de défauts matériels ou de fabrication. Le fabricant est libre de réparer les pièces / appareils défectueux ou de les remplacer. Aucune autre requête, de quelque nature que ce soit, ne sera prise en compte. Les pièces remplacées sont notre propriété. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages consécutifs.
- Toute intervention sur l'appareil, effectuée par des sociétés / ou des personnes non autorisées par nos soins, entraîne automatiquement l'annulation de la garantie.
- 4. Sont exclus de la garantie, tous les dommages résultant d'une utilisation non conforme, du non respect de la notice d'utilisation, de l'épuisement des piles/ou du déchargement des accus et de l'usure normale liée à l'utilisation.
- 5. La réparation ou le remplacement des pièces ne prolonge en aucun cas la période de garantie initiale.
- 6. Les présentes conditions de garantie s'appliquent à l'Allemagne fédérale.

Garantievoorwaarden

- 1. Principieel gelden de wettelijke garantiebepalingen. De garantietijd begint met de overhandiging van het toestel. In geval van garantie
- moet het toestel met het koopbewijs (kassabon, rekening of iets dergelijks), het correct ingevulde toestelpasje en een nauwkeurige foutbeschriiving ingediend worden.
- Toutbeschrijving ingediend worden.
- Zonder deze bewijsstukken zijn wij niet tot garantievergoeding verplicht.
- 2. Tijdens de garantieperiode elimineren wij gratis alle gebreken in zoverre zij te wijten zijn aan materiaal- of fabricatiefouten. Het staat de producent vrij defecte delen/toestellen uit te wisselen of ze door andere te vervangen. Verdere aanspraken - van om het even welke soort - zijn uitgesloten. Vervangen delen worden onze eigendom. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade.
- 3. Ingrepen aan het toestel door niet door ons geautoriseerde firma's/personen leiden automatisch tot het vervallen van de garantieclaim.
- 4. De garantie geldt niet voor schade die te wijten is aan ondeskundige behandeling, niet-naleving van de gebruiksaanwijzing, uitgelopen accu's/batterijen en slijtage door bediening.
- 5. Door het repareren of vervangen van delen wordt de oorspronkelijke garantieperiode niet verlengd.
- 6. Deze garantievoorwaarden gelden in de Bondsrepubliek Duitsland.



IP Diamond iDock

Garantiekarte • Warranty card Carte de garantie • Garantiekaart

Drahtlose Nachrichtentechnik Entwicklungs- und Vertriebs GmbH Voltastraße 4 D-63128 Dietzenbach Tel. +49 (0)6074 3714-0 Fax +49 (0)6074 3714-37 Service-Hotline +49 (0)6074 3714-31 Internet http://www.dnt.de Email dnt@dnt.de Serien Nr. Serial no. N° de série Serie n

Kaufdatum: Date of purchase: Date d'achat: Data d'acquisto:

