

Telefonní přístroj ETA 853/IOT - Uživatelská příručka

Běžně volání

Zvedněte sluchátko, jestliže uslyšíte oznamovací tón, vytočte volané číslo. Hovor se uskuteční, jestliže volaný účastník zvedne sluchátko.

Vytáčení posledního volaného čísla

Jestliže Vámi volané číslo je obsazeno a chcete jej volat znovu, položte sluchátko, znovu jej zvedněte a zmáčkněte tlačítko RD. Číslo bude automaticky znovu vytočeno.

Přístupová pauza

Při naprogramované pauze je vytáčení na 3 sekundy přerušeno. Tato funkce se používá při volání z pobočkové ústředny do veřejné sítě. Přístupová pauza se programuje zmáčknutím tlačítka RD. Jestliže je potřeba delší pauza, tlačítko RD stlačte dvakrát.

Příklad:

- zvedněte sluchátko
- stlačte přístupový kód (např. 0)
- - stlačte tlačítko RD
- - stlačte příslušná tlačítka čísla, které voláte

Uložení čísla do paměti

Telefonní přístroj umožňuje uložení 9 osmnáctimístných čísel do paměti.

Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko MEM, vyberte tlačítko na přístroji 1 - 9, pod které chcete uložit telefonní číslo a vytočte číslo, položte sluchátko. Vytočené číslo je uloženo v paměti.

Jestliže voláte z pobočkové ústředny do veřejné sítě, je možné mezi vstupní číslo a číslo volaného umístit přístupovou pauzu zmáčknutím tlačítka RD (např. MEM, 1-O, RD, 2, 2, 2, 5, 5, 5)

Volání čísla z paměti

Zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko REP a stlačte číslo na klávesnici, které reprezentuje číslo uložené v paměti.

Hlasitost vyzvánění

Hlasitost zvonění se reguluje otáčením kolečka umístěného na spodní straně telefonního přístroje

Baterie

Pro zachování paměti v případě vypnutí telefonu můžete zespodu do telefonu vložit 3-voltovou baterii - typ CR2032.

Speciální funkce

Generace tónových signálů se provádí dvojitým stlačením tlačítek "*" a "#".