



Nastavení Siemens Gigaset A580IP

Zapojení telefonu

V balíčku naleznete ethernetový kabel. Vezměte jej a propojte základnu Siemens se zařízením k internetu (modem, router, switch). Jeden konektor zasuňte do zdířky zařízení k internetu a druhý konektor kabelu zasuňte do zdířky na základně IP telefonu. Základnu připojte napájecím kabelem do elektrické sítě. V případě, že Vám poskytovatel Internetu přiděluje veřejnou IP adresu je nutné před telefonní zařízení zapojit router.


Typy kabelů:



ethernetový kabel




napájecí kabel



Nastavení telefonu

1) Zjištění IP adresy telefonu


Zapojte telefon podle obrázku č. 1. Pro vstup do webového rozhraní telefonu je nutné zjištění IP adresy. Pro zobrazení IP adresy na displeji Vašeho telefonu stiskněte tlačítko na základně (viz. obrázek č. 2).“



(obrázek č. 2)

2) Přihlášení do webového rozhraní zařízení

IP adresu zobrazenou na displeji Vašeho telefonu zadejte do webového prohlížeče (viz. obrázek č. 3) a stiskněte ENTER.



(obrázek č. 3)

Po zadání IP adresy do prohlížeče, se Vám zobrazí přihlašovací stránka (viz. obrázek č. 4). Zde do Prázdného políčka zadejte svůj **PIN** (defaultně je PIN od výrobce přednastaven na 0000 (čtyři nuly) a stiskněte tlačítko **OK**. Doporučujeme do zařízení nastavit svůj vlastní pin a lépe jej tak chránit.



(obrázek č. 4)


3) Nastavení telefonního účtu

Po přihlášení se přesuňte na záložku „**SETTINGS**“ (viz. obrázek č. 5).




(obrázek č. 5)

Na stránce SETTINGS (viz. obrázek č. 6) vyberte položku „**TELEPHONY**“ (viz. 1. krok). Poté stiskněte tlačítko **EDIT** v prvním řádku (IP1) (viz. 2. krok).



(obrázek č. 6)

Po stisknutí tlačítka EDIT se přesunete na stránku s nastavením Vašeho telefonního čísla (viz. obrázek č. 7). Stiskněte tlačítko **SHOW ADVANCED SETTINGS** (viz. 3. krok).



(obrázek č. 7)

Po stisknutí tohoto tlačítka (3. krok) se Vám zobrazí kompletní políčka k nastavení telefonního účtu (viz. obrázek č. 8). Do příslušných polí vyplňte uvedené údaje (Vaše číslo = telefonní číslo bez předvolby 420, Vaše heslo k číslu = SIP heslo, které naleznete ve své individuální zóně). Po vyplnění údajů stiskněte tlačítko **SET** pro uložení údajů.

Home Settings Status Log Off

IP Configuration
Telephony
Connections
Audio
Number Assignment
Call Forwarding
Dialling Plans
Network Mailbox
Advanced Settings
Messaging
Services
Handsets
Security
Miscellaneous

1. IP Connection

Assign a connection name or actual phone number for identification.

Connection Name or Number:

VoIP Configuration / Profile Download

Start Configuration Assistant

Provider: Other Provider

Profile Version

Personal Provider Data

Authentication name:

Authentication password:

Username:

Display name:

Hide Advanced Settings

General data of your service provider

Domain:

Proxy server address:

Proxy server port:

Registration server:

Registration server port:

Registration refresh time: sec

Network data for your service provider

STUN enabled: ☐ Yes ☒ No

STUN server address:

STUN server port:

STUN refresh time: sec

NAT refresh time: sec

Outbound proxy mode: ☐ Always ☒ Automatic ☐ Never

Outbound server address:

Outbound proxy port:

Uložení nastavení → **Set** Cancel Delete Connection

(obrázek č. 8)

Pokud jste nastavení provedli správně, telefon by se měl během pár sekund zaregistrovat a můžete ihned volat. Zda registrace proběhla, si můžete ověřit v sekci TELEPHONY/Connections (viz. obrázek č. 6), status telefonní linky se změní na „Registered“.

Nastavení zařízení je v pořádku a přesto nemůžete telefonovat?

- ✓ zkontrolujte, zda funguje připojení k Internetu
- ✓ zkontrolujte, zda jsou všechny kabely k zařízení správně připojeny
- ✓ zkontrolujte SIP heslo, které do nastavení zadáváte, zda souhlasí s heslem ve Vaší Individuální zóně (po přihlášení „Přehled MSN)
- ✓ zkuste zařízení restartovat (cca na 20 vteřin vypojte zařízení z elektrické sítě a znovu připojte)

